Service Centre:

Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario L4H 0L2
For more information on any Conair products call:
1-800-472-7606
Visit our website: www.conaircanada.ca
Consumer Call Centre Email:
Consumer_Canada @Conair.com

11CN124382

IB-10921



Operating Instructions
Directives d'utilisation

compact luggage scale
pèse-bagages compact

Model / Modèle
TS601LSC

FRANÇAIS

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE BALANCE

Bouton kg/lb

Bouton marche/ arrrêt

DIRECTIVES D'UTILISATION

FONCTIONS DE BASE

Le bouton marche/arrêt permet d'allumer, d'éteindre et de remettre à zéro.

Le bouton kg/lb permet de changer l'unité de poids et de choisir le mode de pesage. Pour obtenir un maximum de précision, soulever la valise lentement et régulièrement, sans trop la faire bouger. Si la valise bouge, le pèse-bagages comparera les plusieurs poids enregistrés avant d'afficher le poids stabilisé. Trois modes de pesage sont disponibles :

- **Pesage fixe** (représenté sur l'afficheur par un cadenas fermé). Il s'agit du mode de pesage le plus précis. Confirme le poids stabilisé après quelques secondes.
- **Pesage variable** (représenté sur l'afficheur par un cadenas ouvert). Met constamment le poids à jour. C'est le mode idéal pour peser une valise à mesure qu'on ajoute/retire du poids.
- **Pesage rapide** (représenté sur l'afficheur par un diagramme). C'est le mode de pesage le plus pratique. Estime le poids de la valise en moins d'une demi-seconde.

Remarque : Il se peut que le poids indiqué sur le pèse-bagages Travel Smart diffère légèrement du résultat de la pesée à l'aéroport.

Sélection de l'unité de poids

Pour changer l'unité de poids de livre à kilogramme et vice-versa, appuyer sur la touche kg/lb pendant 2 secondes, jusqu'à ce l'unité de poids se mette à clignoter, puis appuyer sur la touche encore une fois. L'unité de poids choisie clignotera pendant 3 secondes, puis enregistrera la sélection.

IMPORTANT : Tenir par la poignée et la maintenir bien droite pendant le pesage.

PESAGE FIXE

1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt une fois pour allumer/réinitialiser l'appareil. L'afficheur indiquera « 88.8 ».
2. Au bout de 2 secondes, « 0.0 » et l'icône correspondant au dernier mode de pesage utilisé apparaîtront sur l'afficheur. L'appareil est alors prêt à peser.
3. Appuyer sur le bouton kg/lb jusqu'à ce que le cadenas fermé apparaisse sur l'afficheur. Cela activera le mode de pesage fixe.
4. Attacher la valise au pèse-bagages et le soulever. Trois zéros clignotants apparaîtront sur l'afficheur jusqu'à ce que le poids se stabilise. Le poids stabilisé s'affichera ensuite et restera affiché jusqu'à ce que la balance soit éteinte ou remise à zéro.
5. Le pèse-bagages émettra deux brefs bips si le poids est en dessous de 23 kg (50 lb) ou un long bip si le poids est compris entre 23 et 36 kg (50,2–80 lb).
6. Pour réinitialiser, appuyer sur le bouton marche/arrêt et continuer à peser.
7. S'éteindra automatiquement 60 secondes après avoir affiché le poids stabilisé si le pesage est terminé. Pour l'éteindre manuellement, appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

PESAGE VARIABLE

1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt une fois pour allumer/réinitialiser l'appareil. L'afficheur indiquera « 88.8 ». Au bout de 2 secondes, « 0.0 » et l'icône correspondant au dernier mode de pesage utilisé apparaîtront sur l'afficheur. L'appareil est alors prêt à peser.
2. Appuyer sur le bouton kg/lb jusqu'à ce que le cadenas ouvert apparaisse sur l'afficheur. Cela activera le mode de pesage variable.
3. Attacher le pèse-bagages et la soulever. Trois zéros clignotants apparaîtront sur l'afficheur. L'information se mettra à jour au fur et à mesure que vous ajouterez/ enlèverez du poids.
4. Émettra plusieurs bips brefs si le poids est en dessous de 23 kg (50 lb) ou un long bip si le poids est compris entre 23 et 36 kg (50,2–80 lb).
5. Pour réinitialiser, appuyer sur le bouton marche/arrêt et continuer à peser.
6. S'étendra automatiquement 60 secondes après avoir affiché le dernier poids. Pour l'éteindre manuellement, appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

PESAGE RAPIDE

1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt une fois pour allumer/réinitialiser l'appareil. L'afficheur indiquera « 88.8 ». Au bout de 2 secondes, « 0.0 » et l'icône correspondant au dernier mode de pesage utilisé apparaîtront sur l'afficheur. L'appareil est alors prêt à peser.
2. Appuyer sur le bouton kg/lb jusqu'à ce que le diagramme apparaisse sur l'afficheur. Cela activera le mode de pesage rapide.
3. Attacher la valise au pèse-bagages et la soulever.
4. Affichera le poids au bout de quelques secondes.
5. Émettra deux brefs bips si le poids est en dessous de 23 kg (50 lb) ou un long bip si le poids est compris entre 23 et 36 kg (50,2–80 lb).
6. Pour réinitialiser, appuyer sur le bouton marche/arrêt et continuer à peser.
7. S'éteindra automatiquement 60 secondes après avoir affiché le poids si le pesage est terminé. Pour l'éteindre manuellement, appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

Remarque : Si le poids est proche de 23 kg (50 lb), il est conseillé de le confirmer à l'aide du mode de pesage fixe. Le mode de pesage rapide est le plus pratique, puisqu'il permet de ne pas avoir à soulever la valise pendant plus d'une-demi-seconde, mais il n'est pas aussi précis que le mode de pesage fixe.

INDICATEUR DE SURCHARGE

Si la valise pèse plus de 36 kg (80 lb), « Err » apparaîtra sur l'afficheur et émettra 12 brefs bips. Si vous utilisez le mode de pesage fixe ou rapide, s'éteindra alors immédiatement. Si vous utilisez le mode de pesage variable, il suffira d'alléger la valise pour que calcule le nouveau poids.

INDICATEUR DE PILE FAIBLE

« Lo » apparaîtra sur l'afficheur lorsque les piles seront sur le point de se décharger. Remplacer les piles dans les plus brefs délais.

Pour remplacer les piles :

Ouvrir le compartiment à piles qui se trouve au dos du pèse-bagages. Retirer les piles usées et installer 2 nouvelles piles au lithium de 3V (CR2032). Recycler les piles usées selon les règles en vigueur. Retirer les piles en fin de vie ou si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.

Remarque : Certaines conditions météorologiques peuvent provoquer une décharge électrostatique au contact du pèse-bagages, entraînant une défaillance temporaire. Si cela se produisait, retirer les piles puis les remettre en place. Si cela ne résout pas le problème, remplacer les piles.

Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous de jeter les piles usées conformément aux règles en vigueur. Elles doivent être jetées dans un lieu spécialement désigné à cet effet afin d'être recyclées en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. Ne pas les incinérer ni les enterrer.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 12 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication. Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du reçu de caisse et d'un chèque ou mandat-carte de US$5,00 pour couvrir les frais de port et manutention. Les résidants de la Californie devront produire une preuve d'achat et appeler au 1-800-3-CONAIR pour obtenir des directives d'envoi. À défaut de présenter un reçu de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de manufacture.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.

Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT..

Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limite des dommages fortuits, indirects ou spéciaux ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.